

Kurzanleitung zur Installation

Mehrsprachige Installation



Die ETAP-Software-Oberflächensprache kann mit dem ETAP Language Update Setup lokalisiert werden. Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt, um diese Add-on-Funktion zu aktivieren.

Voraussetzungen & Hinweise

- Der PC muss die entsprechende ETAP-Softwareversion installiert haben
- Die PC-Regions- und Spracheinstellungen müssen mit der ausgewählten ETAP-Sprachoption übereinstimmen
- ETAP-Aktivierungscode für spezifische Sprache

Verfügbare Sprachen mit ETAP 24.0 umfassen:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| » Chinesisch (CN) | » Japanisch (JP) |
| » Deutsch (DE) | » Koreanisch (KO) |
| » Französisch (FR) | » Portugiesisch (PT) |
| » Italienisch (IT) | » Spanisch (SP) |



1. Sprachupdate herunterladen


Laden Sie **ETAPLanguageUpdateSetup.zip** vom ETAP Help Center **herunter** und **extrahieren** Sie es dann.

2. Setup-Assistenten starten

Doppelklicken Sie auf die extrahierte Datei **ETAPLanguageUpdateSetup.msi**, um den ETAP Language Update Setup-Assistenten auszuführen


3. Willkommen

Klicken Sie auf der **Willkommenseite** auf **Weiter**, um fortzufahren.



4. ETAP-Lizenzgewährung und -vereinbarung

Die Installation und Nutzung von ETAP unterliegt den Bestimmungen und Bedingungen der **ETAP-Lizenzgewährung und -Vereinbarung**. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Lizenzbedingungen zuzustimmen, und klicken Sie dann auf **Weiter**, um fortzufahren.



5. Sprachauswahl


Auf der Seite zur **Sprachauswahl** wählen Sie die gewünschte(n) **Sprache(n)** aus und klicken Sie auf **Weiter**, um **fortzufahren**.
(Hinweis: Die Sprachenliste kann je nach Version variieren)

Systemanforderungen anzeigen

Klicken Sie hier, um die ETAP-Systemanforderungen in der ausgewählten Sprache anzuzeigen.


Werbefeln anzeigen

Klicken Sie hier, um die ETAP-Feature-Werbefeln in der ausgewählten Sprache anzuzeigen.




6. Setup-Assistenten abschließen

Nach Abschluss klicken Sie **auf Fertig** stellen, um den Setup-Assistenten zu schließen.




7. Sprachschnittstelle

Starten Sie ETAP und wechseln Sie die Sprachschnittstellenoption zur gewünschten Sprache. Klicken Sie auf **Ja**, um fortzufahren



8. Aktivierungscode

Nach dem Extrahieren und Installieren des Updates wird ETAP automatisch mit der ausgewählten Sprachoberfläche neu gestartet. Geben Sie bei Aufforderung den entsprechenden **ETAP-Aktivierungscode** ein, um den Vorgang abzuschließen und das Programm zu starten.



Sie können nun mit der Verwendung von ETAP beginnen.